

# Silo Bulky

Sampler für Schüttgut

Einfach in der Handhabung

Nach Entnahme der Probe kann die Spitze des **Silo Bulky's** in den mitgelieferten Ständer gestellt werden. Die Sammelkammer wird mit einem einfachen Handgriff von der Stange getrennt und in ein Probensammelgefäß entleert.

Die abnehmbare Sammelkammer kann sehr einfach mit Druckluft gereinigt werden oder passt auch in den Geschirrspüler.

**Tipp:**

Selten sind einzelne Proben wirklich repräsentativ. Wir empfehlen, mehrere Einzelproben zu mischen und zu einer Sammelprobe zu vereinen. Diese kann mit Hilfe von Probenteilern repräsentativ auf die gewünschte Menge zu reduziert werden.



**Express-Probenteilung**  
In einem Arbeitsgang teilt der Rx18  
Proben im Verhältnis 16:1

## Anwendung / Eignung

Der **Silo Bulky** eignet sich für die Beprobung von Schüttgütern mit einer maximalen Partikelgröße von ca. 15 mm. Das zu beprobende Produkt sollte zumindest schwer fließend sein. Gerne führen wir einen Test mit dem fraglichen Produkt für Sie durch. Wir stellen Ihnen aber auch gerne gegen eine geringe Gebühr ein Testgerät zur Verfügung.

Probenvolumen: ca. 1000ml / 1 Liter

Erreichbare Tiefe: ca. 2 Meter

Material: Hergestellt aus rostfreiem  
Edelstahl V2A

Gewicht: ca. 10 kg

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere  
Informationen zu manuellen und  
automatischen Probenehmern wünschen.

Preis auf Anfrage!